




Kit de refacciones para mantenimiento preventivo. / Kit of parts for preventive maintenance.




**Kit de Refacciones para Mantenimiento Preventivo / Kit of Parts for Preventive Maintenance**




Sf-799 Tapón con O'Ring Plug with O'Ring  
 Rf-042-C Tuerca Superior Llave de Retención Stop Valve Upper Nut  
 Rf-041-C Tornillo Elevador Llave de Retención Stop Valve Elevator Screw  
 Rf-040 Guía Delrin Émbolo Delrin Piston Guide Rf-637  
 Empaque para Llave de Retención Stop Valve Gasket  
 Rh-337 O'ring 2-114  
 Rf-250 Émbolo para Llave de Retención Stop Valve Piston  
 Rf-234 Resorte Émbolo Llave de Retención Stop Valve Piston Spring  
 Rf-256 Inserto de Émbolo Seat Stop and Piston Insert  
 Rf-038-C Cuerpo Llave de Retención 1" 1" Stop Valve Body  
**Sf-008-C Llave de Retención Armada 1" 1" Assembly Stop Valve**




Rf-015 Torn. Cab. Red. 8-32-UNC-2A Round Head Screw 8-32-UNC-2A  
 Rf-874 Rondana Bushing Bushing Washer  
 Rf-873 Perno Regulador Bolt Regulator  
 Rf-052 Llantita S-14 Vulcanizada Vulcanized Tire S-14  
 Rf-309 Émbolo Macho 6 LPF 1,58 GPF Male Piston  
 Rf-234 Resorte Émbolo Llave de Retención Stop Valve Piston Spring  
 Sf-782 Perno Telescópico 6 LPF 1,58 GPF Telescopic Bolt  
 Rf-005 Rondana Hule Émbolo Hembra Female Piston Rubber Washer  
 Rf-232 Émbolo Hembra 6 LPF 1,58 GPF Female Piston  
**Sf-719 Émbolo Auto Limpieza 6 LPF Self Cleaning 1,58 GPF**




Rf-015  
 Rf-016  
 Rf-075  
 Rf-052  
 Rf-005  
**Sf-054 Kit Refacción Émbolo Spare Piston Kit**




Rf-637  
 Rh-337  
 Rf-234  
 Rf-256  
 Rf-035  
**Sf-055 Kit Ref. Llave de Retención Stop Valve Kit**



Rf-674 Empaque Estopero Fluxómetro Fluxometer Stuffing Box Packing  
 Rf-523 Perno Botón Fluxómetro Electrónico Electronic Flushometer Bolt Button  
 Rf-672 Botón Fluxómetro Electrónico Electronic Flushometer Button  
 Rf-671 Tuerca para Botón Fluxómetro Electrónico Nut Button Electronic Flushometer  
 Rf-120 O'ring 2-006  
 Rf-675 Estopero para Botón Fluxómetro Button Flushometer Stuffing Box  
 Rf-673 Resorte para Botón Fluxómetro Electrónico Spring Button Electronic Flushometer  
 Rh-217 O'ring 2-118  
**Sf-586 Botón Accionador Mecánico Mechanical Actuator Button**




Rf-016  
**Sf-781 Cúpula Ciega Fluxómetro Blind Dome Flushometer**




Rf-050  
 Rf-049  
 Rf-044  
 Rf-045  
**Sf-058 Kit Refacción Rondanas Spud 32 Spud Kit Spare Washers 32**




Rf-048  
 Rf-049  
 Rf-050  
**Sf-064 Kit Tca. Spud 32 mm c/Rondanas 1 1/2" Washers and Nut Spud Kit**




Rf-063  
 Rf-045  
 Rf-044  
**Sf-063 Tca. F-2 c/Rondanas F-2 Nut with Washers**



Rf-041-C Tornillo Elevador Llave de Retención Stop Valve Elevator Screw  
 Rf-040 Guía Delrin Émbolo Delrin Piston Guide Rf-637  
 Empaque para Llave de Retención Stop Valve Gasket  
 Rf-250 Émbolo para Llave de Retención Stop Valve Piston  
 Rh-337 O'ring 2-114  
 Rf-234 Resorte Émbolo Llave de Retención Stop Valve Piston Spring  
 Rf-256 Inserto de Émbolo Seat Stop and Piston Insert  
**Sf-015-C Mec. Cierre Llave de Retención Automatic Closing Mechanism**




Rf-497  
 Rr-023  
 Rf-338  
 Sf-157  
 Rf-336  
**Sf-177 Cople Interno c/Perno Armado Internal Coupling with Assembly Bolt**



Rf-338  
 Rf-341  
 Rf-494  
 Rh-002  
 Rr-023  
 Rf-344  
 Rv-089  
 Rf-120  
**Sf-760 Kit de Empaques para Carcasa Gasket Kit f/ Housing**

**Kit de Refacciones para Mantenimiento Preventivo  
/ Kit of Parts for Preventive Maintenance**



**Sf-805**  
**Dispositivo Electrónico Fluxómetro Baterías**  
**Electronic Device Flushometer Batteries**